

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://vema.nt-rt.ru || vas@nt-rt.ru

Запчасти

Название оборудование
Муфта стакана блендера FR2002 XR FR 16
Муфта мотора блендера FR2002 XR FR 17
Корпус VEMA для CI2080 XR CI 28
Конус для соковыжималки SP2072 XR SP 1
Сетка терка VEMA XR CE 1
Нож-конус соковыж. VEMA SP2072 с винтом XR SP 57
Терка в сборе VEMA XR SP 21
Винт фиксирующий фильтр соковыжималки VEMA CE2047L код XR CE 3
Стакан VEMA XR FR 1
Стакан в сборе VEMA XR FR 4
Стакан в сборе VEMA XR FR 7
Двигатель VEMA XR FR 49
Крышка соковыжималки VEMA CE 2047 пластик
Основание стакана в сборе VEMA XR FR 2
Фиксатор муфты мотора блендера VEMA XR FR 18
Редуктор диспенсера VEMA CI 2051 XR CI 11 в сбор
Стакан VEMA XR FR 5
Выключатель VEMA XR CI 4
Выключатель VEMA XR FL 17
Двигатель VEMA XR CE 38

Микровыключатель VEMA XR FL 6
Микровыключатель VEMA XR TR 5
Мотор-редуктор VEMA XR CI 20
Мотор-редуктор VEMA XR SP 34
Насадка VEMA XR FL 5
Планка VEMA XR SP 40

Название оборудование
Прижимная ручка VEMA XR TR 8
Терка в сборе VEMA XR CE 37
Терка в сборе VEMA XR SP 37
Термостат аварийный VEMA XR CI 35
Термостат рабочий VEMA XR CI 8
Уплотнение крана VEMA XR CI 16
Шестерня VEMA XR SP 46
Крышка в сборе VEMA XR CE 34
Емкость VEMA XR CE 15
Комплект ножей VEMA XR FR 15
Крышка соковыжималки VEMA CE 2047 алюмин. старая
Муфта мотора VEMA XR FR 24
Муфта стакана VEMA XR FR 9
Двигатель для соковыжималки VEMA CE2047 XR CE 20
Выключатель VEMA XR SP 15
Кран VEMA XR CI 6
Емкость 8л VEMA XR CI 30
Рычаг стопорный VEMA для соковыжималки CE2047L XR CE18
Рычаг пресса VEMA для соковыжималки SP2072 XR SP20
Болт пресса VEMA для соковыжималки SP2072 XR SP55

Название оборудование
Емкость сбора сока VEMA XR CE 12
Крышка контейнера VEMA CE 2047 для сбора отходов XRCE9
Держатель стакана VEMA XR FL 8 четыре отверстия
Основание ножа-конуса соковыж. VEMA XR SP5

Уплотнение корзины соковыж. VEMA XR SP39
Корпус соковыжималки VEMA SP2072 XR SP50
Крышка стакана VEMA XR FR 19
Толкатель для крышки соковыж. VEMA CE 2047 XR CE 8
Уплотнение стакана блендера VEMA XR FR 20
Толкатель для крышки соковыжималки VEMA CE2083 XR CE 41
Толкатель VEMA XR CE 47
Двигатель VEMA XR SP 7
Крышка VEMA в сборе XR SP 3
Опора крышки соковыжималки VEMA SP2072 XR SP 66
Винт соковыжималки VEMA SP2072 XR SP 6
Комплект VEMA конус+крышка для соковыжималки SP2072 XR SP 1+XR SP 2
Корпус блендера VEMA XR FL 4
Ключ VEMA XR CE 5
Вал фрикциона соковыж. VEMA XR GR3
Конденсатор VEMA XR CE 25

Название оборудование
Рычаг стопорный VEMA для соковыжималки XR CE 21
Микровыключатель VEMA XR CE 31
Микровыключатель VEMA XR CE 10
Пружина крышки VEMA XR SP 19
Шестерня двигателя диспенсера VEMA XR CI14
Гайка VEMA XR FR 42
Муфта стакана VEMA XR FR 28
Крышка VEMA для FR2055 XR FR 34
Нож измельчителя льда VEMA TR2011
Емкость диспенсера гор.напитков VEMA CI 2051
Прокладка емкости диспенсеров VEMA CI №19
Толкатель для крышки соковыж. VEMA CE 2047 XR CE 8 OLD
Опора вала фрикционного соковыж. VEMA XR GR6
Блок питания соковыж. VEMA CE 2047 XR CE 33
Крышка VEMA для соковыжималки SP2072 XR SP 2
Щетки двигателя VEMA для FL2005 XR FL 11

Емкость VEMA для CL2080 5 л XR CI 29
Стакан в сборе VEMA XR FR 27
Стакан VEMA C ручкой XR FR 5
Сетка в сборе VEMA XR CE 62

Название оборудование
Термовыключатель VEMA для двигателя XR FR 49
Толкатель VEMA XR CE 57
Основание корпуса VEMA измельчителя VEMA SG 2081 XR SG 17
Пластина VEMA для соковыжималки SP 2076/900M XR GR 7
Конденсатор VEMA SG 2081 XR SG 15
Стакан VEMA XR SG 12
Диск терка VEMA XR CE 2
Стакан пластик VEMA XR FL 1
Стакан металл VEMA XR FL 2
Диск терка VEMA XR CE 61
Кольцо VEMA для соковыжималки SP2072 XR SP 45

Название оборудование
Двигатель VEMA XR SG 9
Двигатель VEMA XR TR 12
Держатель стакана VEMA XR FL 8 три отверстия
Емкость сбора VEMA XR SG 10
Емкость сбора сока VEMA XR SP 22
Емкость сбора сока VEMA XR SP 31
Емкость сбора сока VEMA XR SP 9
Кнопка включения VEMA XR FR 22
Комплект микровыключателя VEMA XR SP 36
Крышка VEMA XR CI 19
Крышка VEMA XR SG 1
Крышка VEMA XR SP 41
Крышка прижимная VEMA XR SP 8
Крышка стакана VEMA XR FR 6

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://vema.nt-rt.ru> || vas@nt-rt.ru